

Инструкция по применению

Монтаж:

1. Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
2. Замерьте зазор, необходимый для заполнения.
3. Отрежьте негорючую каменную вату плотностью от 40 кг/м³ до 80 кг/м³ в 1,3 раза больше зазора.
4. Заполните отверстие шва негорючей каменной ватой (каменная вата должна быть сжата, плиты должны располагаться параллельно шву).
5. С помощью распылителя или кисти нанесите противопожарное покрытие СЭ-ФС с толщиной влажного слоя 3 мм.
6. Убедитесь, что противопожарное покрытие СЭ-ФС нанесено равномерно и выступает за края шва на 15 мм. После этого дать покрытию засохнуть. Время полного застывания до 5 дней (около 2 дней при 23°C).

