

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
- 2 Замерьте зазор, необходимый для заполнения.
- 3 Отрежьте негорючую каменную вату плотностью от 40 кг/м³ до 80 кг/м³ шириной в 1,3 раза больше зазора.
- 4 Заполните отверстие шва негорючей каменной ватой (каменная вата должна быть сжата, плиты должны располагаться параллельно шву).
- 5 С помощью распылителя или кисти нанесите противопожарное покрытие СЭ-ФС с толщиной влажного слоя 3 мм.
- 6 Убедитесь, что противопожарное покрытие СЭ-ФС нанесено равномерно и выступает за края шва на 15 мм. После этого дайте покрытию засохнуть. Время полного застывания до 5 дней (около 2 дней при 23°C).

