

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
- 2 Добавьте раствор в воду в пропорции 3:1. Добавление других связывающих реагентов или присадок не требуется.
- 3 Тщательно перемешайте раствор. Вязкость и прочность раствора определяются пропорцией.
- 4 Для больших проемов необходимо подготовить опалубку из листа фанеры. Очистите и смочите стенки отверстия. Укладывайте раствор мастерком или насосом и тщательно утрамбовывайте его. Убедитесь, что все отверстия и свободное пространство заполнены раствором.
- 5 Для заделки проходок кабельных пучков необходимо применять противопожарную терморасширяющую мастику СЭ-611. Нанесите противопожарную терморасширяющую мастику на кабели, покрывая около 30 мм длины слоем в 5 мм толщиной. Укладку раствора можно производить сразу после нанесения.
- 6 Установите маркировочную табличку.

