

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.

2 Тщательно перемешайте покрытие (не разбавляя водой).

3

4 Нанесите покрытие на поверхность оболочки кабеля при помощи кисти, валика или распылителя (рекомендуемый размер форсунки – 1,5 мм, рабочее давление 3-6 атмосфер). При нанесении на плоскую поверхность расход составит приблизительно 1,05 кг/м² без учета потерь (для достижения толщины сухого слоя 0,7 мм). Пучки кабелей и лотки должны быть покрыты со всех сторон. Нанесение покрытия осуществляется при температуре от +5 °С до +40 °С, оптимально +20 °С. После высыхания допустимая температура эксплуатации от –60 °С до +80 °С.

7

8

Время схватывания 3 часа, полного застывания 24 часа, нанесение 2-го слоя (при необходимости) через 24 часа. (при температуре окружающего воздуха +20 °С и относительной влажности воздуха 50%). После нанесения на кабели и полного высыхания состав остается эластичным, что позволяет производить различные работы с кабелями (транспортировку, прокладку, временную прокладку и т.д.), без потери ими огнезащитных свойств.

9

Средства нанесения должны быть очищены водой сразу после использования.

