

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите и обезжирьте поверхности.
- 2 Выполните раскрой материала СЭ-МБО.
- 3 Подготовьте (перемешайте) огнезащитную клеящую смесь СЭ-02.
- 4 Нанесите огнезащитную клеящую смесь СЭ-02 на защищаемые поверхности.
- 5 Оклейте защищаемые поверхности материалом СЭ-МБО.
- 6 Места соединений отрезков материала СЭ-МБО проклейте алюминиевым скотчем.

