

Инструкция по применению

Монтаж:

1. Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
2. Из негорючей каменной ваты (плотностью не менее 100кг/м³) подготовьте заготовки требуемого размера. Отмерьте от краев проходки по 50 мм внутрь с каждой стороны и заполните отверстие проходки негорючей минеральной ватой таким образом, чтобы осталось пространство для мастики.
3. Используя дозатор или шпатель, заполните оставшееся пространство с обеих сторон проходки терморасширяющейся мастикой СЭ-611.
4. Выровняйте слой герметика влажным шпателем. После этого дать мастике засохнуть.
5. Установите маркировочную табличку. Допускается окрашивание высохшего слоя мастики большинством видом красок на водной основе.

