

Инструкция по применению

Монтаж:

1. Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
2. Заполните отверстие проходки (шва) негорючей каменной ватой плотностью не менее 100 кг/м^3 , оставив пространство для герметика.
- 3-4. Используя дозатор или шпатель нанесите герметик на заданную глубину. Время схватывания 3 часа, полного застывания 24 часа.

